

Teléfonos IP

Configuración dunha IP estática



1. Pulsar no botón **Setup**.
2. Pulsar o número **9** ou navegar ata o opción **Network**.
3. No apartado **1 WAN Connection Type**, pulsar no botón **Edit** e pulsar o botón **option** ata que apareza a opción **Static IP**. Logo pulsar **OK**.
4. Logo ir ao apartado **Non-DHCP IP Address**. Pulsar en **Edit**, e configurarlle a IP estática do teléfono. Empregar a tecla asterisco (*) en vez de (.). Por exemplo, a dirección IP 192.168.1.60 será escrita como 192*168*1*60. Logo pulsa en **OK**.
5. Ir ao apartado **9 Non-DHCP Subnet Mask**. Pulsar no botón **Edit**, entón introducir a máscara de subrede do teléfono. Pulsar o botón **OK**.
6. No apartado **10 Non-DHCP Default Route**. Pulsar o botón **Edit**, e introducir a porta de enlace por defecto do teléfono IP. Logo pulsar **OK**.
7. Ir ao apartado **11 Non-DHCP DNS 1**. Pulsar o botón **Edit**, e introducir o servidor DNS1 para o teléfono. Pulsar **OK**.
8. Se fose necesario, ir ao apartado **12 Non-DHCP DNS 2** para configurarlle o servidor DNS2.
9. Logo escoller a opción **Save** para grabar todo o configurado.
10. Por último, acceder ao apartado **12 Reboot** e reiniciar o Teléfono.

Configuración despois de entrar pola páxina web do teléfono:

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	User	User Login	basic	advanced
											Personal Directory	Call History	

System Configuration

Restricted Access Domains:

Enable Web Server: yes no

Web Server Port:

Enable Web Admin Access: yes no

Admin Passwd:

User Password:

Internet Connection Type

Connection Type:

Static IP Settings

Static IP: NetMask:

Gateway:

PPPoE Settings

PPPoE Login Name: PPPoE Login Password:

PPPoE Service Name:

Optional Network Configuration

HostName: Domain:

Primary DNS: Secondary DNS:

DNS Server Order: DNS Query Mode:

Syslog Server: Debug Server:

Debug Level: Primary NTP Server:

Secondary NTP Server:

VLAN Settings

Enable VLAN: no yes

VLAN ID:

Enable CDP: yes no

Estado da configuración visto dende a páxina web do teléfono:

											Linksys Telephone Configuration		
A Division of Cisco Systems, Inc.													

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	User	User Login	basic	advanced
											Personal Directory	Call History	

System Information

DHCP:	Static IP	Current IP:	192.168.1.60
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.102
Primary DNS:	192.168.1.4		
Secondary DNS:			

Product Information

Product Name:	SPA-942	Serial Number:	4L000HB09177
Software Version:	5.1.15(a)	Hardware Version:	1.0.3(524f)
MAC Address:	000E08D456A7	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None