

# 1 Indications.conf

O arquivo **/etc/asterisk/indications.conf** permítenos definir os tonos de señalización: ocupado, chamada, conxestión, etc.

Estes tonos varían en función de cada país.

Axustarémolo a España (country=es).

```
[general]
country=es      ; default location
```