

Arquivo chan dahdi.conf

Téñase en conta que Asterisk non lé todos os arquivos de configuración xerados por **DAHDI**, se non soamente o ficheiro **chan_dahdi.conf**. Para que Asterisk interprete a configuración xerada, agregar a ese ficheiro a liña:

```
#include dahdi-channels.conf
```

O arquivo *chan-dahdi.conf* que resulta despois de adaptalo é:

```
[channels]
#include dahdi-channels.conf
;General options
; Default language
language=es
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
;FXO Modules
echocancel=yes
signalling=fxs_ks
context=from_pstn
channel=>1
```