


X-Lite SIP Softphone



X-Lite de CounterPath Corporation é o *softphone* mais empregado no mundo.

Trátase dun softphone só de tipo SIP, **NON soporta IAX**.

Para baixalo débese acceder á web de [Counterpath Corporation](#) na sección de descargas.

A instalación é sinxela, no caso de Windows é un .exe e no de linux un arquivo .tar.gz.

Cando executamos o X-Lite sairá na pantalla un teléfono como o seguinte:

Configuración dunha conta SIP







SIP Accounts



Enabled	Acct #	Domain	Username	Display Name
<input type="checkbox"/>				

Properties of Account 1

- Account
- Voicemail
- Topology
- Presence
- Advanced

User Details

Display Name:

User name:

Password:

Authorization user name:

Domain:

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy *Address*

Dialing plan:

- Add...
- Remove
- Properties...
- Make Default

Close

- Aceptar
- Cancelar
- Aplicar

