

1 Colocación da fonte de alimentación no PC

A colocación da fonte de alimentación nunha caixa ATX é unha operación moi sinxela. Como montador/reparador de equipos será unha operación moitas veces repetida. Nas seguintes imaxes podemos ver cómo se fai:



Todo se resume en desconectar todos os cables do interior da caixa, logo quitar os catro parafusos da parte de atrás do equipo e, logo, facendo a operación ao revés, colocar a nova fonte de alimentación.

-- [Volver](#)