

1 Teléfonos IP

1.1 Configuración dunha IP estática



1. Pulsar no botón **Setup**.
2. Pulsar o número **9** ou navegar ata o opción **Network**.
3. No apartado **1 WAN Connection Type**, pulsar no botón **Edit** e pulsar o botón **option** ata que apareza a opción **Static IP**. Logo pulsar **OK**.
4. Logo ir ao apartado **Non-DHCP IP Address**. Pulsar en **Edit**, e configurarlle a IP estática do teléfono. Empregar a tecla asterisco (*) en vez de (.). Por exemplo, a dirección IP 192.168.1.60 será escrita como 192*168*1*60. Logo pulsa en **OK**.
5. Ir ao apartado **9 Non-DHCP Subnet Mask**. Pulsar no botón **Edit**, entón introducir a máscara de subrede do teléfono. Pulsar o botón **OK**.
6. No apartado **10 Non-DHCP Default Route**. Pulsar o botón **Edit**, e introducir a porta de enlace por defecto do teléfono IP. Logo pulsar **OK**.
7. Ir ao apartado **11 Non-DHCP DNS 1**. Pulsar o botón **Edit**, e introducir o servidor DNS1 para o teléfono. Pulsar **OK**.
8. Se fose necesario, ir ao apartado **12 Non-DHCP DNS 2** para configurarlle o servidor DNS2.
9. Logo escoller a opción **Save** para grabar todo o configurado.
10. Por último, acceder ao apartado **12 Reboot** e reiniciar o Teléfono.

Configuración despois de entrar pola páxina web do teléfono:

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	User	User Login	basic	advanced
											Personal Directory	Call History	
System Configuration													
Restricted Access Domains:													
Enable Web Server: yes													
Web Server Port: 80													
Enable Web Admin Access: yes													
Admin Passwd:													
User Password:													
Internet Connection Type													
Connection Type: Static IP													
Static IP Settings													
Static IP: 192.168.1.60													
NetMask: 255.255.255.0													
Gateway: 192.168.1.102													
PPPoE Settings													
PPPoE Login Name:													
PPPoE Login Password:													
PPPoE Service Name:													
Optional Network Configuration													
HostName:													
Domain:													
Primary DNS: 192.168.1.4													
Secondary DNS:													
DNS Server Order: Manual													
DNS Query Mode: Parallel													
Syslog Server:													
Debug Server:													
Debug Level: 0													
Primary NTP Server:													
Secondary NTP Server:													
VLAN Settings													
Enable VLAN: no													
VLAN ID: 1													
Enable CDP: yes													
Undo All Changes Submit All Changes													

Estado da configuración visto dende a páxina web do teléfono:

 LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc. Linksys Telephone Configuration													
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	User	User Login	basic	advanced
											Personal Directory	Call History	
System Information													
DHCP: Static IP													
Current IP: 192.168.1.60													
Host Name: SipuraSPA													
Domain:													
Current Netmask: 255.255.255.0													
Current Gateway: 192.168.1.102													
Primary DNS: 192.168.1.4													
Secondary DNS:													
Product Information													
Product Name: SPA-942													
Serial Number: 4LO00HB09177													
Software Version: 5.1.15(a)													
Hardware Version: 1.0.3(524f)													
MAC Address: 000E08D456A7													
Client Certificate: Installed													
Customization: Open													
Licenses: None													